

Obsypkę wykonać z gruntu sypkiego do wys. 20 cm powyżej rury, zagęszczając je systematycznie warstwami o grubości 15-20 cm. Zabieg ten należy przeprowadzić starannie lekkim sprzętem mechanicznym, tak aby nie doszło do przemieszczenia rury.

Wszystko to wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Przed rozpoczęciem zasypki należy zabezpieczyć rury przed wypieraniem i przemieszczaniem gruntu przy zagęszczaniu. Stopień zagęszczenia gruntu CF nie może przekraczać 0,15.