

| Zestawienie przemieszczeń głowic kolumn inklinometrycznych w Czersku |                           |                   |                                    |                                             |                                     |                                             |                                    |                                             |                                   |                                             |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| Numer kolumny inklinometrycznej                                      | przemieszczenia [mm]:     |                   |                                    |                                             |                                     |                                             |                                    |                                             |                                   |                                             |
|                                                                      | I seria (zerowa) pomiarów | II seria pomiarów | III seria pomiarów                 |                                             | IV seria pomiarów                   |                                             | V seria pomiarów                   |                                             | VI seria pomiarów                 |                                             |
|                                                                      |                           |                   | w odniesieniu do II serii pomiarów | w odniesieniu do I serii (zerowej) pomiarów | w odniesieniu do III serii pomiarów | w odniesieniu do I serii (zerowej) pomiarów | w odniesieniu do IV serii pomiarów | w odniesieniu do I serii (zerowej) pomiarów | w odniesieniu do V serii pomiarów | w odniesieniu do I serii (zerowej) pomiarów |
| INK9/1                                                               | -                         | 5,5               | 3,9                                | 9,4                                         | -4,2                                | 5,2                                         | -8,6                               | -3,4                                        | 7,2                               | 3,8                                         |
| INK9/2                                                               | -                         | 3,4               | 1,0                                | 4,4                                         | -5,6                                | -1,2                                        | 2,1                                | 0,9                                         | 0,1                               | 1,0                                         |
| INK9/3                                                               | -                         | -5,8              | 6,9                                | 1,1                                         | -4,8                                | -3,7                                        | 12,5                               | 8,8                                         | -8,4                              | 0,4                                         |
| INK10/1                                                              | -                         | -4,6              | 6,8                                | 2,2                                         | -1,0                                | 1,2                                         | -0,3                               | 0,9                                         | brak pomiaru*                     |                                             |
| INK10/2                                                              | -                         | -5,5              | 4,6                                | -0,9                                        | -2,7                                | -3,6                                        | 9,6                                | 6,0                                         | brak pomiaru*                     |                                             |
| INK10/3                                                              | -                         | -1,4              | -3,6                               | -5,0                                        | 0,3                                 | -4,7                                        | -0,2                               | -4,9                                        | brak pomiaru*                     |                                             |
| INK11/1                                                              | -                         | -                 | -                                  | -                                           | 0,2                                 | 0,2                                         | -1,3                               | -1,1                                        | 2,9                               | 1,8                                         |
| INK11/2                                                              | -                         | -                 | -                                  | -                                           | 1,0                                 | 1,0                                         | -2,3                               | -1,3                                        | -0,4                              | -1,7                                        |
| INK11/3                                                              | -                         | -                 | -                                  | -                                           | -0,8                                | -0,8                                        | 0,6                                | -0,2                                        | -1,2                              | -1,4                                        |
| INK13/1                                                              | -                         | -                 | -                                  | -                                           | -                                   | -                                           | -                                  | -                                           | 0,9                               | 0,9                                         |
| INK13/2                                                              | -                         | -                 | -                                  | -                                           | -                                   | -                                           | -                                  | -                                           | 0,3                               | 0,3                                         |
| INK13/3                                                              | -                         | -                 | -                                  | -                                           | -                                   | -                                           | -                                  | -                                           | 0,9                               | 0,9                                         |

+ wypiętrzenie                      - osiadanie  
UWAGA:    Dla przekroju pomiarowego XI sesja III jest sesją I (zerową), dla przekroju pomiarowego XIII sesja V jest sesją I (zerową)  
\*brak zgody właściciela na wejście na posesję

| Zestawienie przemieszczeń głowic kolumn inklinometrycznych w Kawęczynie |                           |                   |                                    |                                             |                                     |                                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| Numer kolumny inklinometrycznej                                         | przemieszczenia [mm]:     |                   |                                    |                                             |                                     |                                             |  |
|                                                                         | I seria (zerowa) pomiarów | II seria pomiarów | III seria pomiarów                 |                                             | IV seria pomiarów                   |                                             |  |
|                                                                         |                           |                   | w odniesieniu do II serii pomiarów | w odniesieniu do I serii (zerowej) pomiarów | w odniesieniu do III serii pomiarów | w odniesieniu do I serii (zerowej) pomiarów |  |
| INK12/1                                                                 | -                         | -0,5              | 1,1                                | 0,6                                         | -0,2                                | 0,4                                         |  |
| INK12/2                                                                 | -                         | -6,3              | 6,5                                | 0,2                                         | -0,5                                | -0,3                                        |  |
| INK12/3                                                                 | -                         | 4,6               | -5,9                               | -1,3                                        | 9,4                                 | 8,1                                         |  |

+ wypiętrzenie                      - osiadanie

| Zestawienie przemieszczeń głowic kolumn inklinometrycznych w Słomczynie |                           |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|
| Numer kolumny inklinometrycznej                                         | przemieszczenia [mm]:     |                   |
|                                                                         | I seria (zerowa) pomiarów | II seria pomiarów |
| INK14/1                                                                 | -                         | -0,2              |
| INK14/2                                                                 | -                         | 4,1               |
| INK14/3                                                                 | -                         | 0,5               |

+ wypiętrzenie                      - osiadanie