Zestawienie zmian odległości między kolumnami inklinometrycznymi w Czersku

Numer kolumn inklinometrycznych	Numer kolumn inklinometrycznych	przemieszczenia [mm]									
		I seria (zerowa) pomiarów	II seria pomiarów	III seria pomiarów		IV seria pomiarów		V seria pomiarów		VI seria pomiarów	
				w odniesieniu do II serii pomiarów	w odniesieniu do I serii (zerowej) pomiarów	w odniesieniu do III serii pomiarów	w odniesieniu do I serii (zerowej) pomiarów	w odniesieniu do IV serii pomiarów	w odniesieniu do I serii (zerowej) pomiarów	w odniesieniu do V serii pomiarów	w odniesieniu do I serii (zerowej) pomiarów
INK9/3	**INK9/1**	-	-4	11	7	5	12	-12	0	-4	-4
INK9/3	**INK9/2**	-	6	-2	4	-4	0	-7	-7	2	-5
INK10/3	**INK10/1**	-	17	-14	3	11	14	1	15	brak pomiaru*	
INK10/3	**INK10/2**	-	11	-23	-12	24	12	0	12	brak pomiaru*	
INK11/3	**INK11/1**	-	-	-	-	10	10	0	10	4	14
INK11/3	**INK11/2**	-	-	-	-	11	11	-21	-10	30	20
INK13/3	**INK13/1**	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37
INK13/3	**INK13/2**	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4

+ przemieszczenie w górę skarpy - przemieszczenie w dół skarpy
UWAGA: Inklinometry na dole skarpy przyjęto jako stałe
Dla przekroju pomiarowego XI sesja III jest sesją I (zerową)
Dla przekroju pomiarowego XIII sesja V jest sesją I (zerową)
*brak zgody właściciela na wejście na posesję

Zestawienie zmian odległości między kolumnami inklinometrycznymi w Kawęczynie

Numer kolumn inklinometrycznych	Numer kolumn inklinometrycznych	przemieszczenia [mm]					
		I seria (zerowa) pomiarów	II seria pomiarów	III seria pomiarów		IV seria pomiarów	
				w odniesieniu do II serii pomiarów	w odniesieniu do I serii (zerowej) pomiarów	w odniesieniu do III serii pomiarów	w odniesieniu do I serii (zerowej) pomiarów
INK12/3	**INK12/1**	-	4	-4	0	-1	-1
INK12/3	**INK12/2**	-	-6	3	-3	-8	-11

+ przemieszczenie w górę skarpy - przemieszczenie w dół skarpy
UWAGA: Inklinometry na dole skarpy przyjęto jako stałe

Zestawienie zmian odległości między kolumnami inklinometrycznymi w Kawęczynie

Numer kolumn inklinometrycznych	Numer kolumn inklinometrycznych	przemieszczenia [mm]	
		I seria (zerowa) pomiarów	II seria pomiarów
INK14/3	**INK14/1**	-	-30
INK14/3	**INK14/2**	-	1

+ przemieszczenie w górę skarpy - przemieszczenie w dół skarpy
UWAGA: Inklinometry na dole skarpy przyjęto jako stałe