

Zestawienie zmian odległości między kolumnami inklinometrycznymi w Górze Kalwarii											
Numer kolumn inklinometrycznych	Numer kolumn inklinometrycznych	przemieszczenia [mm]									
		I seria (zerowa) pomiarów	II seria pomiarów	III seria pomiarów		IV seria pomiarów		V seria pomiarów		VI seria pomiarów	
				w odniesieniu do II serii pomiarów	w odniesieniu do I serii (zerowej) pomiarów	w odniesieniu do III serii pomiarów	w odniesieniu do I serii (zerowej) pomiarów	w odniesieniu do IV serii pomiarów	w odniesieniu do I serii (zerowej) pomiarów	w odniesieniu do V serii pomiarów	w odniesieniu do I serii (zerowej) pomiarów
INK1/3	INK1/1	-	-3	-5	-8	-7	-15	22	7	-13	-6
INK1/3	INK1/2	-	-7	-1	-8	1	-7	-8	-15	-20	-35
INK2/3	INK2/1	-	-7	7	0	-1	-1	21	20	-19	1
INK2/3	INK2/2	-	21	0	21	-7	14	-28	-14	-4	-18
INK3/4	INK3/1	-	-4	1	-3	0	-3	14	11	-15	-4
INK3/4	INK3/2	-	-4	-4	-8	-1	-9	-47	-56	9	-47
INK3/4	INK3/3	-	2	-9	-7	1	-6	-19	-25	-17	-42
INK4/3	INK4/1	-	-7	-11	-18	11	-7	2	-5	-19	-24
INK4/3	INK4/2	-	7	-18	-11	4	-7	-81	-88	-6	-94
INK4/3	INK5/1	-	-10	-10	-20	brak pomiaru*	brak pomiaru*	brak pomiaru*	brak pomiaru*	brak pomiaru*	brak pomiaru*
INK4/3	INK5/2	-	-8	-12	-20	3	-17	-40	-57	6	-51
INK4/3	INK5/3	-	1	-14	-13	-8	-21	-570	-591	-20	-611
INK6/3	INK6/1	-	15	-1	14	2	16	-5	11	6	17
INK6/3	INK6/2	-	60 ¹	4	64	-5	59	2	61	-1	60
INK7/3	INK7/1	-	-15	-2	-17	10	-7	-3	-10	-2	-12
INK7/3	INK7/2	-	-17	2	-15	0	-15	11	-4	-14	-18
INK8/3	INK8/1	-	7	-9	-2	9	7	11	18	-20	-2
INK8/3	INK8/2	-	-1	-4	-5	10	5	17	22	-25	-3

+ przemieszczenie w górę skarpy - przemieszczenie w dół skarpy

UWAGA: Inklinometry na dole skarpy przyjęto jako stałe

¹INK6/2 został zdewastowany

*INK5/1 przysypany hałdą ziemi